

Guide d'utilisation

Conditions requises pour l'utilisation des têtes de brosse montées sur perceuse

8700x + 87509



Fabriqué au Danemark

Exigences en matière d'EPI:



Lunettes de sécurité ou écrans faciaux



Masques anti-poussière ou respirateurs (en particulier lors de l'utilisation de produits chimiques ou sur des surfaces poussiéreuses)



Protection auditive en cas d'utilisation pendant plus de 15 minutes



Vêtements de protection ajustés



Gants



Chaussures appropriées

Conception et compatibilité :

- Peut être utilisé avec des perceuses sans fil et des perceuses pneumatiques
- Ne pas utiliser avec des unités d'entraînement à percussion
- Assurez-vous que la mèche hexagonale de 6 mm s'adapte correctement à la perceuse
- Max. 1800 tr/min (ne jamais dépasser le régime maximal de la brosse ou de l'adaptateur Vikan)

Instructions de montage :

- Retirez la batterie avant de fixer la tête de brosse ou l'adaptateur. Lorsque vous utilisez une perceuse pneumatique, débranchez l'alimentation en air
- Insérez la mèche brosse ou l'adaptateur dans le mandrin de la perceuse et serrez fermement
- Testez la brosse à faible vitesse dans un endroit sûr pendant 30 à 60 secondes afin de vérifier qu'elle ne présente aucun déséquilibre



Meilleures pratiques opérationnelles :

- **Commencez doucement:**
Démarrez à faible vitesse et augmentez progressivement
- **Laissez le pinceau faire le travail:**
Évitez d'exercer une pression excessive
- **Humide et sec:**
La tête de brosse peut être utilisée pour des applications humides et sèches



Entretien et stockage:

- Décontaminez les brosses de manière appropriée après utilisation
- Conservez les outils dans un endroit propre et sec afin d'éviter toute recontamination
- Inspectez régulièrement l'usure, les poils cassés ou la rouille



Avertissements et utilisations interdites:



Toujours procéder à une évaluation approfondie des risques lors de l'introduction d'un nouvel outil ou d'un nouveau processus de nettoyage



Suivez toujours les consignes de sécurité et d'utilisation fournies par le fabricant de l'outil électrique



Respectez toujours les consignes de sécurité et les recommandations de dilution pour les agents nettoyants ou les produits chimiques utilisés avec la brosse



Utilisez uniquement l'adaptateur sur les têtes de brosse de marque Vikan



Utilisez uniquement la tête de brosse et l'adaptateur dans le sens indiqué par les flèches sur le produit



Ne pas utiliser pas de brosses endommagées ou déséquilibrées



Ne pas utiliser si des poils sont détachés



Ne dépassez pas la vitesse nominale de 1 800 tr/min de la brosse



Ne pas utiliser à proximité de matériaux ou de liquides inflammables



Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles sans avoir préalablement évalué le risque de dommages



Ne pas utiliser avec des unités d'entraînement à percussion

Contactez-nous

Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur nous ou nos produits, contactez votre Responsable de Secteur Vikan ou le Service Client Vikan.

www.vikan.com
vikan@vikan.fr
+33 (0) 1 46 94 68 80

