

Trapo de brillo, microfibras

40 x 40 cm, Rojo



Número de artículo: 691544

El paño brillo es ideal para la limpieza de ventanas, espejos y superficies pulidas como el acero inoxidable y otras superficies de metal brillantes. El paño se utiliza sólo humedecido con agua pero sin productos químicos. Limpia sin dejar fibra o rayas.

Información General

Color	Rojo
Material	80% poliéster, 20% Poliamida (100% microfibra)
País de Origen Código ISO	ID
País de Origen	Indonesia

Dimensiones del Producto

Longitud/Profundidad	400 mm
Ancho	400 mm
Altura	1 mm
Peso Neto	0.032 kg

Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	5 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	5000 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	210 mm
Caja Ancho	140 mm
Caja Altura	25 mm
Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4") per pcs.	0.008 kg
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0.0048 kg
Total Tare Weight	0.0128 kg
Peso Bruto	0.04 kg
Metro cúbico	0.00016 M3
Codigo GTIN-13	5705026915448
Codigo GTIN-14	15705026915445
Codigo de mercancía	63071010

Detalles de Cumplimiento y Normas

Número de artículo: 691544

Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹	No
Material prima probada por la FDA (21) ¹	No
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si

Datos Técnicos

El tamaño del sistema	40 x 40 cm
-----------------------	------------

Límites de Uso

Temperatura máxima de secar	55 °C
Max. Machinewashing Temperature	95 °Celsius

Wash the products as soon as possible after use - to reduce the risk that dirt becomes ingrained with stains and odors as result.

First wash should be done at minimum 85 ° C and separately to avoid staining

Wash cloths and mops of various types separately, to avoid contaminating each other with lint.

Pre-rinse in cold water with frequent water change, no added chemicals - in order to remove any chemicals that can have been used for cleaning and may interfere with or cause a negative impact on the fabric at higher temperatures in the washing process
Use Dry or Damp

Recommended preparation 25 % of item weight

Wash the products as soon as possible after use - to reduce the risk that dirt becomes ingrained with stains and odors as result.

First wash should be done at minimum 85 ° C and separately to avoid staining

Wash cloths and mops of various types separately, to avoid contaminating each other with lint.

Pre-rinse in cold water with frequent water change, no added chemicals - in order to remove any chemicals that can have been used for cleaning and may interfere with or cause a negative impact on the fabric at higher temperatures in the washing process

