



9305x  
Maximum  
40° C.  
og 6 Bars  
tryk

9303x  
Maximum  
60° C.  
og 8 Bars  
tryk

9303x, 9305x

## Manual til skumrengøring



DK



SE



DE



FR

Skumrengøring med almindeligt vandtryk (min. 2 bar for enden af afgangsslangen).

### **VIGTIGT: at anvende et godt skumrengøringsmiddel.**

Anvendes ved rengøring af:

- Vådrum, baderum, svømmehaller, fitness lokaler mm.
- Lettere rengøringsopgaver i f.eks. køkkener, slagterbutikker, mikrobryggerier etc.

## Montering:



1. Monter 1/2" hanenippel (varenr. 880700) på vandhanen.



2. Klik slangen med 1/2" lynkobling (varenr. 880701) på vandhanen.



3. Isæt den rigtige dyse i injektoren (se dyseoversigt på næste side).



4. Monter sugeslangen.



5. Hæld skumrengøringsmiddel i beholder og skru injektoren fast herpå.



6. Vandslange med 1/2" lynkobling (varenr. 880701) sættes på pistolens nippel.



7. Pistolen (varenr. 93209 eller 93239) kobles på injektorens nippel.



8. Åbn for vandhanen og start skumproduktionen ved at trykke på pistolen.



9. Afstanden fra injektorens dyserør til rengøringsoverfladen skal være minimum 50 cm. Der skummes nedefra og op.



10. Skrub overfladen, hvor der er påført skum, med en Vikan vaskebørste (f.eks. 7043x, 7042x).



11. Skyl af med rent vand.



12. Opbevar opskumningsudstyret på beslag (varenr. 9348) efter brug.

## Dosering

For at opnå optimal funktion samt dosering er det nødvendigt:

- At have et vandtryk på min. 2 bar for enden af afgangsslangen.
- At vælge den dyse, som skal anvendes på kemiens tilgangsside: Se anbefalet koncentration på labelen/datablad for kemien. På de fleste skumrengøringsmidler kan du på emballagen læse oplysninger om anbefalet blandingsforhold mellem rengøringsmiddel og vand. Det kan f.eks. være angivet som 1 dl til 10 l vand, hvilket også kan udtrykkes som 1:100 eller 1% koncentration. Ved at vælge og isætte doseringsdyse kan doseringen tilpasses det, der anbefales på rengøringsmidlet.
- At anvende et godt skumrengøringsmiddel.

## Udskiftning af dyser

Ved dyse skift anbefales at skrue dyserne ind/ud med en tang eller lign.

The nozzle set contains the following:

|           |              |       |              |              |             |
|-----------|--------------|-------|--------------|--------------|-------------|
| Grå       | 1:10 (10%)   | Sort: | 1:12 (8,3%)  | Beige:       | 1:14 (7,1%) |
| Rød:      | 1:16 (6,3%)  | Hvid: | 1:18 (5,6%)  | Blå:         | 1:21 (4,8%) |
| Lysebrun: | 1:23 (4,4%)  | Grøn: | 1:33 (3,0%)  | Orange:      | 1:40 (2,5%) |
| Brun:     | 1:45 (2,2%)  | Gul:  | 1:57 (1,8%)  | Turkis:      | 1:71 (1,4%) |
| Lilla:    | 1:100 (1,0%) | Pink: | 1:250 (0,4%) | Transparent: | Lukkeprop   |

Extra nozzle set can be ordered using item no. 9378.

## Vedligeholdelse

- Koblingshuset på slange og skumpistol bør smøres med jævne mellemrum for at opretholde tilkoblingsfunktionen. Fedtet påført ved monteringen skylles af ved vandgennemstrømningen og skal således fornyes.
- Når skumudlægningen er afsluttet, så er det vigtigt at gennemskylle injektoren med rent vand for at forebygge tilstopning af dysen. Skru injektoren af beholderen og lad den suge rent vand igennem insugningsslangen, så både slange, filter og dyse bliver renset for kemi.



### ADVARSEL

Rengøringsmiddel tilsættes i beholderen! Der må aldrig komme kemikalier igennem skumpistolen, 93209 eller 93239 da det vil ødelægge de indvendige dele af pistolen.

## Data

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Min. Water pressure:            | 2 bar for enden af afgangsslangen.              |
| Max. Water pressure:            | 6 bar (9305x) eller 8 bar (9303x).              |
| Max. temp.:                     | 40°C for 9305x og 60°C for 9303x.               |
| Viskositet (evne til at flyde): | Max. 50 mPas/cSt.                               |
| Injektor:                       | 93149 til 9305x eller 93139 til 9303x.          |
| Beholder:                       | 1,4 L (9310x) eller 2,5 L (9311x).              |
| Skumpistol:                     | 93209 eller 93239.                              |
| Strålerør:                      | Varenr. 9350 eller (9352 og 9354 ekstra udstyr) |
| Sugeslange:                     | Varenr. 93175.                                  |
| Dysesæt:                        | Varenr. 9378.                                   |

## Dépannage :

| Probleme                               | Raison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dépannage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil n'aspire pas le détergent : | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Filtre du tuyau d'aspiration bouché.</li> <li>b. L'embout de la buse est bouché.</li> <li>c. La pression est trop basse.</li> <li>d. Accumulation de calcaire dans l'injecteur.</li> <li>e. Filtre du robinet bouché (faible débit d'eau).</li> <li>f. Le détergent est trop épais.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nettoyer ou remplacer.</li> <li>b. Nettoyer ou remplacer la buse.</li> <li>c. Minimum 2 bar (25PSI) nécessaire à la sortie du tuyau d'eau.</li> <li>d. Dévisser le récipient, le tuyau d'aspi d'aspiration et la buse. Détartrer chaque partie en les trempant dans un détartrant léger. Nettoyer à l'eau tiède.</li> <li>e. Nettoyer ou remplacer le filtre.</li> <li>f. Choisir un détergent avec 50 mPas/cSt.maxi.</li> </ul> |
| Mousse peu abondante :                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Filtre du robinet bouché.</li> <li>b. Pression d'eau trop basse.</li> <li>c. Produit chimique à faible pouvoir moussant.</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nettoyer ou remplacer.</li> <li>b. Minimum 2 bar (25PSI) nécessaire à la sortie du tuyau d'eau. Minimum 2 bar (25 PSI) at the the nécessaire à la sortie du tuyau D'eau.</li> <li>c. Choisissez un produit chimique différent.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |



Læs mere på [vikan.com](http://vikan.com)

**Vikan A/S**

Tel.: +45 96 14 26 10  
[danmark@vikan.com](mailto:danmark@vikan.com)

